

Installazione YOYO

ATTENZIONE

Al primo utilizzo degli Yoyo potrebbe presentarsi l'allarme :

- Ma18 per le macchine equipaggiate con Pcb 2004, oppure
- Ma13 per le macchine equipaggiate con Pcb 2007.

Mal8 :	italiano	english	español	deutsch
	Versione modulo CAN	Version module CAN	Version modulo CAN	Version modul CAN
	français			
	Version module CAN			
Ma13 :	italiano	english	chinese	türkçe
	Versione Sw	Version Sw	版本	Versiyon
	YOYO	YOYO	YOYO	Software YOYO
	non compatibile	not compatible	不匹配	imkansız
	русский	español	français	deutsch
	Версияе УОУО	Version Sw	Version Sw	Version Sw
	несовместима	YOYO	YOYO	ΥΟΥΟ
		no·compatible	pas.compatible	Inkompatibel

Nella macchine con scheda logica Pcb 2007 l'interruttore è posto frontalmente.

Nelle macchine precedenti con Pcb 2000 oppure Pcb 2004 l'interruttore è posto lateralmente.

L'allarme indica che il software dello YOYO non è compatibile con il software Eprom (oppure viceversa). Se gli Yoyo sono stati acquistati con la macchina è necessario aggiornare i medesimi con il file apposito fornito.

Se gli Yoyo sono stati acquistati in un altro momento è necessario andare

sul sito www.Lonati.com, nella sezione "Supporto Tecnico" e scaricare la versione del sw.Yoyo compatibile con la propria versione di sw. Eprom.

Una volta a disposizione il file *.up

portarsi in modalità di Programmazione

- 1. caricare il file in memoria,
- 2. quindi attivare il file.

Le operazioni sono possibili anche dalla finestra di Allarme: vedere le istruzioni allegate.



Tasti di gestione nella finestra di Allarme

ALL ARME			
Passo 0	Grado 33	Ago 14	

Nella finestra di Allarme delle macchine "Donna" equipaggiate con PCB 2004

premendo il tasto	[F]	si giunge al menu	lettura File da floppy
premendo il tasto	(H)	si giunge al menu	scRittura modulo flash

Vedere le istruzioni nelle pagine seguenti.

Nella finestra di Allarme delle macchine equipaggiate con PCB 2007

premendo il tasto [SPACE] si giunge al menu MENU ALLARME

Vedere le istruzioni nelle pagine seguenti.



Caricare e Attivare un file .up dalla finestra di allarme

per macchine equipaggiate con PCB 2004

Collegare alla macchina l' Fdu-2 / Fdu-3. Inserire il dischetto / la pen drive con il file *.UP . Vedere il prospetto sotto per eseguire le operazione che seguono.

- 1. Caricare in memoria il file.
- Attivare il file.
 La macchina entrerà in modalità di aggiornamento durante la quale si spegnerà e riaccenderà automaticamente.
- 3. Attendere l'allarme MA20 *, quindi spegnere e riaccendere la macchina per rendere attivo il nuovo software.

N.B. Il file .up viene automaticamente cancellato dopo l'attivazione.

Aggiornamento con FDU

Sequenza tasti per caricare / attivare il file UP dalla finestra di allarme

aziono		percorso		
	azione		Donna	
1	caricamento		$[F]$, $[\mathbf{\Lambda}]/[4]$, $[ENTER]$	
2	attivazione		[H] , $[\uparrow]/[\downarrow]$, [Enter]	

* Ma20 :

italiano	english	chinese	türkçe
Eseguito	Update OK.	升级	Makinayi
aggiornamento	Switch the	执行	söndürün.
Spegnere macchina	machine OFF	关机	Güncelleme ok.
русский	español	français	deutsch
русский Выполнено	español Ejecutado	français Execute	deutsch Naubearb
русский Выполнено обновление	español Ejecutado actualizacion	français Execute actualisation	deutsch Naubearb OK. maschine



Caricare e Attivare un file .up dalla finestra di allarme per macchine equipaggiate con <u>PCB 2007</u>

Collegare alla macchina l' Fdu-2 / Fdu-3. Inserire il dischetto / la pen drive con il file *.UP . Vedere il prospetto sotto per eseguire le operazione che seguono.

- 1. Caricare in memoria il file.
- 2. **Attivare** il file. La macchina entrerà in modalità di aggiornamento durante la quale si spegnerà e riaccenderà automaticamente.
- 3. Attendere l'allarme MA20 *, quindi spegnere e riaccendere la macchina per rendere attivo il nuovo software.

N.B. Il file .up viene automaticamente cancellato dopo l'attivazione.

Sequenza tasti per caricare / attivare il file UP dalla finestra di allarme

Aggiornamento con FDU

	271000	percorso		
	azione	Goal	Donna	Bravo
1	caricamento	[SPACE] , [D], [B]	[SPACE] , [E], [E]	[SPACE] , [C], [C]
2	attivazione	[SPACE] , [D], [C]	[SPACE] , [C], [D],	[SPACE] , [C], [I]

Aggiornamento con chiave USB

	percorso			
	azione	Goal	Donna	Bravo
1	caricamento	[SPACE] , [D], [A]	[SPACE] , [G], [E]	[SPACE] , [D], [C]
2	attivazione	[SPACE] , [D], [C]	[SPACE] , [C], [D],	[SPACE] , [D], [I]

* Ma20 :

italiano	english	chinese	türkçe
Eseguito	Update OK.	升级	Makinayi
aggiornamento	Switch the	执行	söndürün.
Spegnere macchina	machine OFF	关机	Güncelleme ok.
U U	~ 1	· ·	
русскии	espanol	français	deutsch
русскии Выполнено	Ejecutado	Execute	Naubearb
русскии Выполнено обновление	espanol Ejecutado actualizacion	Trançais Execute actualisation	deutsch Naubearb OK. maschine